

MOTOROLA VIP1003

Instrukcja obsługi

	HƏMI
● VIP1003	

Spis treści

1.	Motorola V	VIP 1003	2			
	1.1. Zawartość opakowania					
	1.2. Przygotowanie pilota					
	1.3. Miejsce montażu.					
	1.4. Panel przedni					
	1.5. Panel t	tylni	3			
2.	Instalacja.		4			
3.	Oferowane	e usługi	7			
	3.1. Pilot		7			
	3.2. Pasek	informacyjny	7			
	3.3. Menu	Główne	9			
	3.4. EPG		10			
	3.4.1.	CZERWONY Nagraj	11			
	3.4.2.	ZIELONY CatchUp.	11			
	3.4.3.	ŻÓŁTY Dodaj przypominacz EPG	13			
	3.4.4.	NIEBIESKI Szukaj	14			
	3.4.5.	INFO Opis programu.	14			
	3.5. PVR		16			
	3.6. Aplika	ncje	19			
	3.7. Zarząd	Izanie	20			
	3.8. Listy kanałów					
	3.9. Pause	Live TV	27			
	3.10. Wersj	ja oprogramowania	28			

1. Motorola VIP 1003.

1.1. Zawartość opakowania.

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:



1.2. Przygotowanie pilota.

W celu przygotowania pilota do używania należy włożyć baterie dostępne w zestawie. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie umiejscowienie baterii (bieguny +/-).



1.3. Miejsce montażu.

Nie wolno przykrywać urządzenia żadnymi innymi urządzeniami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a przeszkodą nie była mniejsza niż 20 cm. W przypadku korzystania z pilota do sterowania urządzeniem należy zwrócić uwagę na to, aby nie zasłonić odbiornika sygnału znajdującego się na przednim panelu. Zaleca się montowanie urządzenia przy krawędzi półki lub stolika.



1.4. Panel przedni.



Wskaźnik LED:

Czerwony – urządzenie jest w trybie czuwania

Zielony – urządzenie jest włączone

Mrugający zielony – urządzenie odbiera poprawny sygnał z pilota

Odbiornik IR – odbiera sygnał z pilota

1.5. Panel tylni.



Ethernet – do podłączenia urządzenia do sieci szerokopasmowej.

USB – do podłączenia zewnętrznych urządzeń SCART – do podłączenia urządzenia do odbiornika telewizyjnego (gniazdo analogowe SD) SPDIF – do podłączenia cyfrowego sprzętu dźwiękowego, umożliwia podłączenie kina domowego do set-top boxa HDMI – do podłączenia urządzenia do odbiornika telewizyjnego (gniazdo cyfrowe HD)

Zasilanie – do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania

2. Instalacja.

Instalacja urządzenia składa się z pięciu kroków.

Krok 1. Podłączenie sieci szerokopasmowej do urządzenia poprzez kabel ethernetowy. Jeden koniec kabla podłączamy do urządzenia drugi do switcha, routera lub gniazdka zainstalowanego przez dostawcę.

Krok 2. Podłączenie urządzenia do telewizora. Jeden koniec kabla SCART podłączamy do urządzenia drugi do odbiornika telewizyjnego.



Krok 3. Podłączenie urządzenia do telewizora w standardzie HD. Jeśli twój odbiornik jest kompatybilny ze standardem HDMI, to w celu uzyskania obrazu w wyższym i lepszym standardzie zalecamy do podłączenia użyć kabla HDMI (brak w zestawie).



Krok 4. Podłączenie zewnętrznych urządzeń audio. Używając kabla RCA (brak w zestawie) łączymy wyjście SPDIF na set-top boxie z właściwym wejściem na podłączanym urządzeniu.



Krok 5. Podłączenie zasilania.



Krok ostatni. Uruchomienie urządzenia.

Po podłączeniu urządzenia do sieci szerokopasmowej a następnie do odbiornika oraz włączeniu zasilania na ekranie telewizora pojawi pięć okręgów. Oznacza to, że set – top box podłączony jest do sieci i ściąga potrzebne oprogramowanie. Prosimy o poczekanie aż do momentu, gdy proces zostanie zakończony.



Na początku wszystkie okręgi są ciemnoszare. W momencie wyszukiwania oprogramowania do ściągnięcia okrąg mruga na żółto. Gdy rozpocznie się ściąganie, pojawi się pasek postępu złożony z małych kropek i odpowiedni okrąg będzie mrugał na zielono. Kiedy każdy z pięciu kroków się kończy, odpowiedni okrąg zapala się na zielono. W przypadku gdy wszystkie okręgi są zielone system gotowy jest do uruchomienia. Jeśli któryś z kroków wykona się nieprawidłowo okrąg zapali się na czerwono, a pozostałe kroki zostaną anulowane.

Gdy będziesz miał problemy z uruchomieniem zanotuj, który z okręgów nie zapala się na zielono.

3. Oferowane usługi.

3.1. Pilot.

		Power – włączenie/wyłączenie set – top boxa
•	Power	MENU – włącza/wyłącza menu główne urządzenia
MENU	INFO	INFO – udostępnia mini przewodnik o programach. EPG wyświetla dokładny opis audycji
OK DH		OK – potwierdza dokonywane operacje, uruchamia Pause Live TV
BACK	TV	BACK – przełącza urządzenie na kanał oglądany wcześniej
6000		TV – Wyświetla listę programów
TEXT	REC	Strzałki – służą do przechodzenia po kanałach (wewnętrzne góra/dół) oraz do obsługi nagrań (zewnętrzne i wewnętrzne prawo/lewo) – przewijanie odpowiednio o 30 s zewnętrzne góra/dół, 5min zewnętrzne lewo/prawo oraz przewijanie x2, x3,x4 wewnętrznymi prawo/lewo
		CZERWONY – poczta, NIEBIESKI – EPG, ŻÓŁTY – menu wyboru języka tekstu oraz ścieżki dźwiękowej, ZIELONY – Menu PVR
		TEXT – włączenie/wyłączenie telegazety
		0-9 – Przyciski alfanumeryczne do zmieniania kanałów, a także do wprowadzanie wszelkich wartości
		Przyciski boczne – głośniej, ciszej i wyciszenie

Należy pamiętać, że opisane wyżej klawisze mogą mieć inną funkcję w zależności od aktualnie otwartego menu. Nowe znaczenie klawisza jest zawsze opisane na dolnej belce włączonego okna.

3.2. Pasek informacyjny.

Pasek informacyjny wyświetlany jest na kilka sekund podczas zmieniania kanałów. Zawiera on podstawowe informacje o oglądanym kanale. Dotyczy to nazwy kanału wraz z jego numerem na liście kanałów. Wyświetlane są także informacje o początku, końcu i nazwie aktualnej i kolejnej audycji. Pod logiem kanału znajdują się symbole zastosowanych technologii i dodatkowych usług np.:

HD – oznacza to, że program jest nadawany w rozdzielczości HD (1920x1080)

PAUSE LIVE TV – usługa oferująca zatrzymywanie aktualnie nadawanego programu i wznowienia go w odpowiednim dla użytkownika czasie.



Dodatkowe informacje na temat aktualnie oglądanego programu oraz kolejnego można zobaczyć korzystając z przycisku **INFO**. Na wyświetlonym pasku pojawiają się te same informacje co podczas przełączania kanałów. Dodatkowo widzimy krótki opis wskazanej audycji oraz pasek z listą kanałów. Dzięki niemu, pozostając cały czas na wybranym kanale, możemy zapoznać się z propozycją programową innych kanałów. Udostępnione są informacje o aktualnie oraz następnie nadawanym programie. Nawigacja jest realizowana poprzez wewnętrzne strzałki na pilocie. Jeśli chcemy zmienić kanał na inny, wybór zatwierdzamy przyciskiem **OK**.. Aby powrócić do aktualnie oglądanego kanału, wciskamy przycisk **TV** lub ponownie **INFO**.

	•••		
Snooker: Turniej Welsh	Open w Newport - 4	. dzień 🍙	
11123 Service - 0060	Eurosport 2 HD		
HD MPC4 01 14:30 17:30	Snooker: Turniej Welsh (Skoki narciarskie: Zawody F	Dpen w Newport - 4. dzie Pucharu Świata w Klingentha	h I
UNIVERSAL	Lington and the second		

3.3. Menu Główne.

Jest to główne menu, z poziomu którego mamy dostęp do oferowanych usług oraz do zarządzania naszym urządzeniem. Do części usług oferowany jest bezpośredni dostęp za pomocą odpowiedniego przycisku na pilocie (opis w dalszej części).



EPG – Elektroniczny przewodnik po programach (Electronic Program Guide). EPG jest systemem nadawanym w formie tekstu, który wyświetla aktualny program telewizyjny wszystkich dostępnych u nadawcy sygnału kanałów. Najczęściej informacje te dotyczą 7 dni tygodnia i

zwierają dane o nazwie audycji, godzinie rozpoczęcia i zakończenia, limicie wiekowym oraz krótkim opisie danej audycji.

PVR (Personal Video Recorder) – jest to usługa umożliwiająca nagrywanie programów telewizyjnych na dyskach twardych.

Aplikacje – dodatkowe usługi multimedialne oferowane przez urządzenie.

Zarządzanie – wszystkie dostępne opcje umożliwiające konfiguracje urządzenia.

3.4. EPG.

Elektroniczny przewodnik może być uruchamiany poprzez menu główne lub bezpośrednio przez **NIEBIESKI** przycisk na pilocie. Ekran EPG składa się z kilku części. W górnym prawym oknie mamy cały czas podgląd aktualnie oglądanego programu. Po lewej stronie znajdują się informacje na temat aktualnego czasu i daty. Poniżej tych informacji znajduje się nazwa wraz z numerem kanału, który oglądamy. Pod nazwą mamy pasek programów z bieżącej listy kanałów. W części centralnej znajduje się przeglądany program. Do nawigacji służą strzałki na pilocie. Zaznaczona audycja jest uzupełniona o krótki opis. Należy zwrócić uwagę na dolne menu z opisem przycisków, których można użyć w celu uzyskania większej ilości usług. Dolne menu pojawia się w większości otwieranych okien i umożliwia łatwiejszą obsługę urządzenia. W każdym momencie można wrócić do oglądania, bez zapisywania zmian, przyciskiem **TV**.



TV Wyjście – umożliwia wyjście z EPG bez przechodzenia do innego kanału. Wraca do kanału, który był oglądany przed wejściem do EPG.

CZERWONY Nagraj – zaprogramowanie nagrania wybranej pozycji w przeglądanym programie. **ZIELONY** CatchUp – przejście do menu CatchUp. Usługa ta oferuje odtwarzanie programów, które były już emitowane.

ŻÓŁTY Dodaj przypominacz EPG – ustawienie przypomnienia do wybranej audycji.

NIEBIESKI Szukaj – wyszukiwanie audycji po wpisanej frazie. INFO Opis programu – wyświetla dodatkowy opis wskazanej audycji.

3.4.1. CZERWONY Nagraj.

Nagrywanie programów jest usługą dostępną na wybranych kanałach i umożliwia zaplanowanie nagrania wybranej audycji. Po zaprogramowaniu przy wybranej pozycji pojawi się symbol R.

EPG 14.02.2013 12:38
NEWR 0130 Comedy Central
DZISIAJ
12:50 Teoria wielkiego podrywu 5 Tytul odcinka: The Speckerman Recurrence Odcinek numer: 11 Dalsze losy mieszkających wspólne młodych fizyków oraz ich przyjaciół. Leonard (Johnny Galecki)
13:15 Teoria wielkiego podrywu 5
13:35 Różowe lata siedemdziesiąte 3
14:05 Różowe lata siedemdziesiąte 3
14:35 Jak poznałem waszą matkę 4
15:00 Jak poznałem waszą matkę 4
🕫 Wyjście 🐣 Nagraj 🔵 CatchUp 🦲 Dodaj przypominacz EPG 🔵 Szukaj 🏧 Opis programu

Po zaprogramowaniu audycja taka pojawia się w zaplanowanych nagraniach w menu PVR (dokładny opis w rozdziale 3.5), gdzie możemy np. usunąć zaplanowane nagranie lub po nagraniu obejrzeć program.

3.4.2. **ZIELONY** CatchUp.

Po uaktywnieniu funkcji CatchUp przechodzimy do menu tej usługi. Menu wyglądem przypomina EPG jednak różni się funkcjami dostępnymi z dolnego paska. Ze względu na to, że funkcja jest udostępniona dla wybranych kanałów, tylko one znajdują się na liście.



Audycję dostępne są na 24 godzin wstecz. Usługa CatchUp daje możliwość bezpośredniego oglądania znalezionej audycji lub przeniesienia jej do moich nagrań. W pierwszym przypadku uruchomiony zostanie wbudowany odtwarzacz.



W drugim przypadku przy wybranej audycji pojawi się ikona R (taka sama jak przy zaplanowanym nagraniu) oraz komunikat informujący o przeniesieniu nagrania. Nagranie trafi do moich nagrań w menu PVR (dokładny opis w rozdziale 3.5).



3.4.3. ŻÓŁTY Dodaj przypominacz EPG.

Ustawienie przypomnienia obrazowane jest ikoną zegarka przy wybranej pozycji.

EPG 1	4.02.2013 2:09	idimo _n
	092 DuckTV HD	60
		CO92 DuckTV HD
DZISIAJ		
 12:12 Mimo, I pokazu 	Mimo i Bobo mały słodki miś panda i jego wierny przyjaciel - małpka Bo ją nam swój świat.	obo na podstawie swoich przygód
12:15	My duckty - Marzenie staje się rzeczywistością	
12:17	Restauracja	
12:20	Brygada ogniowa	
12:23	Mimo i Bobo	
12:25	Raul	
TV Wyjście	🗣 Nagraj 🔵 CatchUp 🔵 Dodaj przypominacz EPG 🔵 Szukaj 🕷	Opis programu

Przypomnienie pojawi się na 30 sekund przed zaplanowaną audycją. W tym czasie możesz anulować przypomnienie lub zatwierdzić przełączenie na zaplanowany program. Domyślnie po upływie 30 sekund urządzenie przełączy odbiornik na zaplanowaną audycje.



3.4.4. **NIEBIESKI Szukaj**.

Dzięki funkcji szukaj możemy znaleźć poszukiwaną audycję w szybszy sposób, bez ręcznego przeszukiwania tygodniowego programu. W oknie wyszukiwania pojawi się na dole pasek z opisem przycisków na pilocie, służących do obsługi tej funkcji.

EPG 14.02.2013 12:09		e .
0092 DuckTV	HD	(G))
	Szukaj	
	Słowa	2 DuckTV HD
DZISIAJ	Restauracja	
12:17 Restauracja Oto jak pracuje resta podawanie, aż do zm	Kategoria Wszystkie gatunki Szukaj słów	gotowanie i
12:20 Brygada ogn	BACK Powrót 🦳 Szukaj wystąpień 🕒 Wyczyść	
12:23 Mimo i Bobo		
12:25 Raul		
12:28 Mały Didy		
12:31 Hiphopowy k	aktus	

Do wpisania szukanej frazy należy wywołać wirtualną "klawiaturę". W tym celu na pilocie należy wcisnąć przycisk **TEXT**.

EPG 14.02.2013 12:09 0092 DuckTV F	HD	
	Klawiatura Wirtualna	
DZISIAJ 12:17 Restaur Oto jak pracuje r podawanie, aż d	Restauracja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - abcąć defę ghi jkli mnorio pąrsś tuv wxyzźź +	v HD vanie i
عبيون 12:20 Brygada		
12:23 Mimo i Bobo		
12:25 Raul		
12:28 Mały Didy		
12:31 Hiphopowy ka	aktus	

Potwierdzamy i wybieramy interesujące nas kategorię. Przykładowy wynik wyszukiwania.



3.4.5. INFO Opis programu.

W celu wyświetlenia dodatkowych informacji na temat interesującej nas audycji zaznaczamy ją i naciskamy przycisk **INFO**.



Na dole pojawi się nowe menu informujące, że przyciskiem INFO powracamy do EPG a przyciskiem TV wracamy do wcześniej oglądanego programu.

3.5. PVR.

Do zarządzania nagranymi zasobami i ich odtwarzania wchodzimy poprzez menu lub **ZIELONY** przycisk na pilocie. Znajdują się tam informacje na temat dostępnej ilości godzin na Twoje nagrania - ilości używanych i wolnych godzin. Nawigacja odbywa się za pomocą strzałek, a wybór zatwierdzamy przyciskiem **OK**.



Ostatnie nagrania – w tej pozycji znajdują się ostatnie nagrane bądź właśnie nagrywane pozycje. Nagrania – jest to główne miejsce gdzie trafiają Twoje nagrania. Z tej pozycji możesz nimi zarządzać przenosząc je do wybranych lub nowo stworzonych folderów oraz odtwarzać je za pomocą wbudowanego odtwarzacza.

Zaplanowane – tutaj znajdują się nagrania, które zamierzasz nagrać. Jeśli chcemy, aby wcześniej zaplanowane nagranie nie zostało nagrane to wchodząc w tę opcję mamy możliwość skasowania takiej pozycji.

Przemijające nagrania – Tutaj trafiają nagrania, które zostaną skasowane za x dni.

Wybranie opcji nagrania powoduje przejście do listy nagranych audycji. Pozycje oznaczone gwiazdką informują o tym, że są to ostatnie nagrane audycje i można je znaleźć również w 'Ostatnie nagrania'. Ich status zmienia się po 24 godzinach od nagrania.



Dolny pasek informuje nas o opcjach dostępnych do zarządzania nagraniami. Zmiana nazwy i utworzenie nowego folderu są realizowane w zbliżony sposób.

14.02.2013 14:23		6 h 100 h	
Foldery	Wprowadż nazy	wę dla nowego folderu	
	1 2 3 4 5 - abcąć defę ghi ji w x	5 6 7 8 9 0 dł mnońò pąrsś tuv wxyzżź + y z ż ź	
	🐼 Anuluj 🔵 Tryb cyfra/symbol	ok 🕻 Usuń 🗖 a<>A	
🎞 Wyjście 🛛 🔵 Strona główn	a BACK Powrót 🖱 Usuń 🦲 N	lowy folder 🛛 🔵 Zmień nazwę fold	eru

Zmianę bądź utworzenie nowego katalogu zatwierdzamy przyciskiem **OK**. Po utworzeniu nowych folderów możemy nasze nagrania przenieść do odpowiedniego miejsca.

14.02.2013 14:25	6 h	100 h	
Nagrania - / (3)	Przenieś do folderu		
1. 14.02. 13:30 Jaka to melo	filmy	TVP 1	0h 30min 🝁
2. 14.02. 12:30 Natura w Je	seriale	TVP 1	1h Omin 😭
3. 14.02. 12:05 Agrobiznes		TVP 1	0h 25min 🚖
	TACK Anuluj		
TV Wyjście 🛑 Strona główna 🛛 INFO Opis	programu 🔊 Odtwarzaj MENU Foldery	🖻 Usuń Orzenieś	

Zaznaczając wybrane nagranie można je odtworzyć lub usunąć. Usunięcie jest potwierdzane przez odpowiedni komunikat.

3.6. Aplikacje.

Zarządzanie aplikacjami multimedialnymi jest uruchamiane z głównego menu, poprzez wybranie pozycji aplikacje. Obecnie jest to pogoda, kanały RSS, alternatywny przewodnik po kanałach EPG oraz radio.



Pogodę oraz News można konfigurować odpowiednim przyciskiem, co jest zobrazowane na belce odpowiedniego okna.

Grid EPG pełni funkcję elektronicznego przewodnika po kanałach, a różni się od wcześniej opisywanego układem programów. W tym przypadku kanały są na osi pionowej a godziny na poziomej. Z tej pozycji nie mamy możliwości planowania nagrań i dodawania przypomnień.

El	PG						14.02.2013 12	:14
	3:							
	Czwartek 14.2.	12:00	12:30	0	13:00	0	13:30	
90		Czarodzieje z	Taniec rządzi	Taniec rządzi	Aus	stin i Ally	Nadzdolni	Powe
91		Zeke i Luther	Pokémon: Rival Destinie	Nie ma to jak state	k Fin	easz i Ferb	Para królów 2	Z koj
92	S	Mi	M Re Br: M Ra Ma H Gdz K	Oli Ma Gala Ja Hi _l Mc T	Ja Oli N	Mi Ja N Rist B G C S	Su Te S P Zo Ś Po Kr U Hu	Hij M Afr
93	nioxelodeon	Kun	g Fu Panda - legendi Ping	winy z Madagaskar	Fanboy i	i Chum Chum 2 W	różkowie chrzesti Wróżko	owie chr
94	nickin	Małe Królestw	Małe Król Bąbelkowy św	iat gupikó Mały Bill		Ni Hao, Kai-Lan	Umizoomi	1911
95	nickelodeon	Vict	oria znaczy zwycięstwo 2	Big Time Rush 2	Big Time	e Rush 2	Tess kontra chłopaki	Tajer
97		Piłka nożna: L	iga Mistrzów - mecz 1/8	finału: Szachtar Doi	nieck - Bo	orussia Dortmund		
T	🛛 Wyjście 🛛 🔵 P	okaż 4 godzin	y INFO Opis programu					

3.7. Zarządzanie.

W celu skonfigurowania lub sprawdzenia konfiguracji naszego urządzenia wchodzimy do zarządzania z głównego menu.



Ustawienia – znajdują się tutaj informacje systemowe na temat urządzenia - nazwa oraz numer seryjny urządzenia, przypisany adres IP oraz aktualna wersja oprogramowania wraz z numerem karty.

Ulubione – służy do tworzenia i edytowania list kanałów (dokładny opis w rozdziale 3.8).

Kontrola rodzicielska – umożliwia ustawienie kodu PIN zabezpieczającego dostęp. Domyślnie PIN ma wartość 0000.

KONTROLA RODZICIELS	КА	14.02.2013 12:21
Bieżący kod PIN: Nowy kod PIN: Podaj ponownie PIN:	Zmień kod PIN	
📅 Wyjście 🗬 Powrót 🕮 Klaw	iatura Wirtualna	and the local division of the local division of the

Strefy czasowe – konfigurujemy odpowiednią strefę dla urządzenia, do poprawnego wyświetlania czasu.

	CONCERNENT OF THE
Stefy czasową. Wybierz swoją strefę czasową. Europe/Moscow Europe/Stockholm Europe/Warsaw	

Wejście video – konfiguracja formatu video wyświetlanego na Twoim odbiorniku.

USTAWIENIA VIDEO	Formaty video Wybierz wyjściowy format video właściwy dla swojego telewizora. Obecnie używany	
	jest "1080i" 576p 720p 1080i 576i BACK Anuluj	
TV Wyjście		

Blokada kanałów – wybranie z listy kanałów, które będą zablokowane. Wybór prezentowany jest przez zielone kółko przy wybranym programie.

KONTROLA RODZICIELSKA				14.02.2013 12:23
BLOKADA KANAŁÓW			W	
The second se	TVP 1	0001	TVP 1	۲
~		0002	TVP 2	0
00		0003	Polsat	•
	tvn	0004	TVN 7	•
	<u>_</u>	0005	TVN 24	•
	Colurba	0006	TVN Turbo	•
	Control	0007	TVN Meteo	•
		8000	TVN CNBC	•
		0009	TVN	•
	I V R LOOZ	0010	TVP Info Lodz	•
🗤 Wyjście				

Podczas zapisywania zmian zostaniemy zapytani o kod PIN, który należy wprowadzić w odpowiednim miejscu.

KONTROLA RODZICIELS	КА			14.02.2013 12:23
	BLOKADA K	ANAŁÓ	W	
AL CO		0001	TVP 1	0
6	Ustawieni	a rodzicielsk	ie. Podaj kod PIN	0
01		[•
	BACK Anulu			•
		0000	1111 47	•
	<i>Calurba</i>	0006	TVN Turbo	•
	(and)	0007	TVN Meteo	•
		8000	TVN CNBC	•
		0009	TVN	•
	T V P LÓDŻ	0010	TVP Info Lodz	•
TV Wyjście 🔵 Zapisz				

Po poprawnym wpisaniu zablokowany kanał będzie można włączyć tylko po uprzednim wprowadzeniu kodu PIN. Dotyczy to zarówno przełączenia na ten kanał.

0001		
	Ustawienia rodzicielskie. Podaj kod PIN.	

Dotyczy to również usługi CatchUp dostępnej dla zablokowanego kanału. Gdy będziemy chcieli obejrzeć nagraną już audycję system poprosi nas o wprowadzenie poprawnego kodu PIN.



3.8. Listy kanałów

Motorola umożliwia stworzenie własnej listy kanałów. Aby utworzyć nową listę należy wejść w Ulubione (Menu Główne \rightarrow Zarządzanie \rightarrow Ulubione).

ULUBIONE		14.02.2013 13:47
	ZMIEŃ NAZWĘ LISTY ULUBIONYCH	
Edytuj Zmień nazwę	GRS Clubione 2 Ulubione 3 Ulubione 4 Ulubione 5	
Wyjście		

W celu zmienienia nazwy wybieramy opcję "Zmień nazwę" i zaznaczamy odpowiednią listę, której nazwę chcemy zmienić.



Wprowadzamy naszą nazwę za pomocą wirtualnej "klawiatury" i zatwierdzamy OK.

ULUBIONE		14.02.2013 12:30
	ZMIEŃ NAZWĘ LISTY ULUBIONYCH	
Edytuj Zmień nazwę	GRS Tista Ulubione 3 Ulubione 4 Ulubione 5	
🗺 Zapisz 🐨 Anuluj 🐄 Kl	awiatura Wirtualna	

Mamy już listę o zmienionej nazwie - teraz możemy dodać do niej wybrane programy w takiej kolejności w jakiej chcemy. Wchodzimy w Edytuj wybieramy listę i wciskamy OK.

ULUBIONE		14.02.2013 12:32
	Wszystkie kanały	lista
	56 Soifi Universal 57 TV 6 58 Universal Channel 59 Eurosport HD 62 TTV 63 TVP1 HD 63 TVP1 HD 65 Religia.TV 65 Religia.TV 66 ATM Rozrywka	1 TVP 1 2 TVP 2 39 BBC Knowledge 59 Eurosport HD 60 Eurosport 2 HD 63 TVP1 HD 64 TVP2 HD
ז Wyjście 🕒 Menu główne 🕻	🕽 Zapisz 🔍 Dodaj do ulubionych 🐨 🖤 Przed	skocz

Kanały dodajemy za pomocą przycisków opisanych na belce poniżej. Kolejność na nowo utworzonej liście ustawia się po wejściu w tryb ustawień, opcja ta pojawi się na dolnej belce po przejściu na kanały na tworzonej liście. Po dodaniu wszystkich kanałów zapisujemy listę. Do przechodzenia pomiędzy listami oraz zmiany kanałów wciskamy na pilocie przycisk **TV**.

	-	WSZYSTKIE KANAŁY	
Music	0078	Next Music SD 11:00 Party Hits	ducka HD
Musig	0079	Next Music +HD 11:00 Party Hits	
τονιΖια	0080	TawizjaHD 12:30 Reportaż	
TVS	0081	TVS HD	
RODIN TV	0084	Rodin TV	DIVDIVD
PLANET	0085	WaterPlanet 12:00 Cuda współczesności	
Nameter	0086	NovelaTV 12:00 Na straży miłości	
	0090	Disney Channel 12:15 Taniec rządzi	
and the second s	0091	Disney XD 12:15 Pokémon: Rival Destinies	
3	0092	DuckTV HD 12:33 Gdzieś ponad tęczą	
	TV W	Wyjście 🛣 🗹 Przeskocz	

Nawigacja po liście kanałów odbywa się za pomocą strzałek na pilocie. Oprócz nazwy kanału wyświetlana jest informacja o aktualnie nadawanej audycji. W tej chwili jesteśmy na liście domyślnej zwanej Wszystkie Kanały. Aby przejść na nowo utworzoną listę klikamy strzałkę w lewo lub prawo.



3.9. Pause Live TV.

Pause Live TV jest to usługa umożliwiająca "zamrożenie" aktualnie oglądanego programu i wznowienie jego odtwarzania od momentu, w którym "zamroziliśmy" go. Funkcja ta jest bardzo przydatna dla ludzi chcących obejrzeć filmu, serial czy też ulubiony program w całości. Często się zdarza, że w momencie oglądania ktoś zapuka do drzwi lub zadzwoni telefon. Teraz nie musimy już przerywać oglądania i tracić istotnych fragmentów. Możemy zatrzymać odtwarzanie i wznowić je po skończeniu rozmowy telefonicznej.



Usługa Pause Live TV dostępna jest na wybranych kanałach po przyciśnięciu przycisku **OK**. Dostępność usługi widoczna jest na pasku informacyjnym kanału. Jeśli pod nazwą kanału jest logo Pause Live TV wówczas usługa jest dostępna.



3.10. Wersja oprogramowania.

Opis usług wykonany został na urządzeniu Motorola VIP 1003 z oprogramowaniem w wersji 4.4.firebrick.2 – Teleste Ubique MW 3.0.5 (110220131405).

Obsługa urządzeń z inną wersją może się różnić od wyżej opisanej.